


Intel® Core™2 Duo Processor

- Installation Instructions
- Three Year Limited Warranty
- Intel Inside® Logo Label
(see back panel)



<http://www.intel.com/go/integration>

ATTENTION: NOTICE FOR USE OF INTEL INSIDE® LOGO

USE OF THE ENCLOSED INTEL INSIDE LOGO LABEL IS UNAUTHORIZED AND CONSTITUTES INFRINGEMENT OF INTEL'S EXCLUSIVE TRADEMARK RIGHTS UNLESS YOU HAVE SIGNED THE INTEL INSIDE LOGO TRADEMARK LICENSE THAT IS CURRENTLY IN EFFECT. LOGO LABELS MAY ONLY BE PLACED ON QUALIFIED COMPUTER SYSTEMS USING THE INTEL BOXED PROCESSOR SHIPPED WITH THE LOGO LABEL—ALL MUST COMPLY WITH THE INTEL INSIDE LOGO TRADEMARK LICENSE THAT YOU HAVE SIGNED. TO OBTAIN A LICENSE, CONTACT INTEL AT: <http://www.intel.com/reseller/license>. INTEL RESERVES THE RIGHT TO REFUSE A LICENSE TO ANY PARTY. PLACE THE ENCLOSED INTEL INSIDE LOGO LABEL ON THE FRONT BEZEL OF THE SYSTEM ONLY IN WHICH THE INTEL PROCESSOR HAS BEEN INSTALLED.












E 2 4 5 5 0 - 0 0 1









Copyright © 2007 Intel Corporation. All rights reserved.
Intel, the Intel logo, Intel Inside, the Intel Inside logo, and Intel Core are trademarks of Intel Corporation in the United States and other countries.
*Other names and brands may be claimed as the property of others.
E24550-001

<http://www.intel.com/go/integration>

-  This processor is intended to be professionally installed. Before installing the processor, please review the additional integration notes available at <http://www.intel.com/go/integration>. Take proper electrostatic discharge (ESD) precautions such as using appropriate ground straps, gloves, and ESD mats.
-  Ce processeur est dédié aux installations professionnelles. Avant d'installer le processeur, veuillez consulter les conseils d'intégration supplémentaires à l'adresse suivante: <http://www.intel.com/go/integration>. Respectez les consignes appropriées en matière de décharges électrostatiques (ESD), comme l'utilisation de bandes de mise à la masse, de gants et de tapis de protection contre les décharges électrostatiques.
-  Dieser Prozessor sollte nur durch Fachpersonal installiert werden. Bevor Sie den Prozessor installieren, lesen Sie bitte die zusätzlichen Installationshinweise unter <http://www.intel.com/go/integration>. Schützen Sie das Gerät vor elektrostatischen Entladungen, indem Sie Erdungsbänder, Handschuhe und Antistatikmatten verwenden.
-  Este procesador debe ser instalado por un profesional. Antes de instalar el procesador, revise las notas de integración adicionales disponibles en <http://www.intel.com/go/integration>. Adopte las medidas de seguridad apropiadas para las descargas electrostáticas (ESD), como el uso de correas conectadas a tierra, guantes y esterillas de protección contra descargas.
-  Este processador deve ser instalado por um técnico especializado. Antes de instalar o processador, leia as observações adicionais de integração disponíveis em <http://www.intel.com/go/integration>. Tome as devidas precauções contra descargas eletrostáticas usando as tiras de aterramento, luvas e tapetes antidescarga eletrostática apropriados.
-  Questo processore deve essere installato da personale qualificato. Prima di installare il processore, consultare la Guida all'integrazione disponibile all'indirizzo http://www.intel.com/personal/computing/emea/ita/resources/build/components/intgd_systems.htm. Osservare le appropriate precauzioni relative alle scariche elettrostatiche (ESD), utilizzando ad esempio fascette di terra, guanti e tappetini ESD.
-  Prosesor ini harus dipasang secara profesional. Sebelum memasang prosesor, harap periksa kembali catatan tambahan yang tersedia di <http://www.intel.com/go/integration>. Perhatikan tindakan pencegahan yang perlu dilakukan terhadap pelepasan muatan elektrostatis (ESD) misalnya dengan menggunakan pengaman ground yang sesuai, sarung tangan karet dan alas pelindung ESD.
-  Procesor ten przeznaczony jest do instalacji przez specjalistę. Przed instalacją procesora prosimy zapoznać się z dodatkowymi wskazówkami dotyczącymi integracji urządzenia, które dostępne są w sieci Internet pod adresem <http://www.intel.com/go/integration>. Aby zapobiec wyładowaniu elektrostycznemu należy zastosować odpowiednie środki ostrożności, takie jak użycie właściwych opasek uziemiających, rękawic i mat przewodzących.
-  Монтаж процессора должен выполняться специалистом. Перед монтажом процессора рекомендуется ознакомиться с дополнительными указаниями по интеграции, приведенными на Web-сайте <http://www.intel.com/go/integration>. При монтаже следует принимать надлежащие меры для защиты от электростатического разряда (ЭСР): использовать соответствующие заземленные браслеты, перчатки и антистатические коврики для защиты от ЭСР.

<http://www.intel.com/go/integration>

-  本處理器旨在由專業人員進行安裝。在安裝處理器之前，請先瀏覽<http://www.intel.com/go/integration>網站，參閱其他有關整合注意事項之說明。請務必採取必要的靜電放電 (ESD) 預防措施，例如使用適當的接地腕帶、穿戴手套和使用防靜電護墊等。
-  此處理器應由專業人員安裝。安裝處理器之前，請查看<http://www.intel.com/go/integration>網頁載列的附加整合說明。採取適當的預防措施，防止靜電釋放 (ESD)，例如使用合適的接地帶、手套和 ESD 護墊。
-  본 프로세서의 설치에는 전문가의 도움이 필요합니다. 프로세서를 설치하기 전에, <http://www.intel.com/go/integration>에서 제공되는 추가 설치 정보를 참조하십시오. 접지 스트랩, 장갑 및 링전기 방전(ESD) 매트 등과 같은 적절한 사전 ESD 주의 조치를 취하십시오.
-  本製品は、専門家のインストールを必要とします。プロセッサをインストールする前に、<http://www.intel.com/go/integration>でインストールに関する補足説明を確認してください。なお、接地ストラップ、手袋、静電気マットなど、適切な静電気防止策をご使用ください。
-  โปรดทราบว่าไม่ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งโดยมืออาชีพเท่านั้น ก่อนติดตั้งโปรดอ่านคู่มือการติดตั้งที่ <http://www.intel.com/go/integration> โปรดดำเนินการป้องกันล่วงหน้าที่เหมาะสมในการคายประจุไฟฟ้าสถิต (ESD) โดยใช้แถบรัดต่อสายกราวด์ ถุงมือหรือแผ่น ESD
-  Bộ xử lý này được sản xuất để lắp đặt theo cách chuyên nghiệp. Trước khi lắp đặt bộ xử lý, vui lòng xem lại những ghi chú thêm trên trang web <http://www.intel.com/go/integration>. Hãy thực hiện các khuyến nghị về quy trình khử tĩnh điện (ESD) tương ứng, ví dụ như sử dụng dây nối đất, găng tay và tấm ESD đúng phương pháp.

Boxed Intel® Processor Installation Instructions

<http://www.intel.com/go/integration>

Note: Installation instructions are not part of the Three Year Limited Warranty.

Remarque: les consignes d'installation ne font pas partie de la garantie limitée de trois ans.

Hinweis: Die Installationsanleitung ist nicht Teil der eingeschränkten Dreijahresgarantie.

Nota: Las instrucciones para la instalación no están incluidas en la Garantía limitada de tres años.

Observação: As instruções de instalação não fazem parte da garantia limitada de três anos.

Nota: le istruzioni per l'installazione non sono comprese nella Garanzia limitata di tre anni.

Catatan: Petunjuk pemasangan ini bukan bagian dari Jaminan Terbatas Tiga Tahun.

UWAGA: Instrukcja instalacji nie jest częścią ograniczonej trzyletniej gwarancji.

ПРИМЕЧАНИЕ: инструкция по монтажу не является частью трехлетней ограниченной гарантии.

備註：安裝說明不屬於三年有限售後保證的一部份。


注：安裝說明并非三年有限质保之一部分。

주: 설치 지침은 3년 제한 보증에 포함되지 않습니다.

備考：このインストール説明書は3年間の限定保証の一部ではありません。

หมายเหตุ: คู่มือการติดตั้งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการรับประกันแบบจำกัดระยะเวลาสามปี

Lưu ý: Hướng dẫn lắp đặt này không phải là một phần trong chế độ Bảo hành Giới hạn Ba Năm.



<http://www.intel.com/go/chassis>

<http://www.intel.com/go/integration>

ATTENTION:

To ensure that this Intel® processor will operate within thermal specifications, an internal ambient temperature at or below 38°C is required. Integration of this processor with a Thermally Advantaged Chassis (TAC) based on Chassis Air Guide version 1.1 or equivalent is strongly recommended to help meet the required processor thermal specifications. For more information on TAC go to: <http://www.intel.com/go/chassis>

CONTACT YOUR CHASSIS VENDOR FOR COMPATIBILITY INFORMATION REGARDING SPECIFIC MODELS.

ATTENTION:

Pour garantir le fonctionnement du processeur Intel® selon les spécifications thermiques, une température ambiante interne égale ou inférieure à 38°C est requise. L'intégration de ce processeur dans un châssis TAC (Thermally Advantaged Chassis) fondé sur le CAG (Chassis Air Guide) version 1.1 ou équivalent est fortement recommandée pour satisfaire aux spécifications thermiques requises du processeur. Pour plus d'informations sur le TAC, consultez le site: <http://www.intel.com/go/chassis>

CONTACTEZ VOTRE FOURNISSEUR DE CHÂSSIS POUR OBTENIR LES INFORMATIONS DE COMPATIBILITÉ RELATIVES À DES MODÈLES SPÉCIFIQUES.

ACHTUNG:

Um zu gewährleisten, dass dieser Intel® Prozessor den thermischen Spezifikationen entsprechend funktioniert, ist eine interne Umgebungstemperatur von maximal 38°C notwendig. Die Integration dieses Prozessors mit einem Thermally Advantaged Chassis (TAC) basierend auf Chassis Air Guide Version 1.1 (oder entsprechend) wird dringend empfohlen, um die notwendigen thermischen Prozessorspezifikationen zu erfüllen. Weitere Informationen über TAC erhalten Sie unter: <http://www.intel.com/go/chassis>

KOMPATIBILITÄTSINFORMATIONEN ZU BESTIMMTEN CHASSIS-MODELLEN ERHALTEN SIE BEI IHREM CHASSISHÄNDLER.

ATENCIÓN:

Para garantizar que este procesador Intel® funcione dentro de las especificaciones termales se requiere una temperatura ambiente interna de 38°C o menos. Se recomienda insistentemente la integración de este procesador con un Chasis de Ventajas Térmicas (TAC), basado en la versión 1.1 de la Guía de Aire para Chasis o equivalente, para ayudar a cumplir con las especificaciones térmicas requeridas por el procesador. Para mayor información sobre el TAC visite: <http://www.intel.com/go/chassis>

COMUNÍQUESE CON EL VENDEDOR DE SU CHASSIS PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE COMPATIBILIDAD CON MODELOS ESPECÍFICOS

ATENÇÃO:

Para garantir que este processador Intel® funcione segundo as especificações térmicas, a temperatura ambiente interna de 38°C ou inferior é exigida. A integração deste processador a um Chassi de Vantagem Térmica (TAC) com base no Guia do Ar do Chassi versão 1.1 ou equivalente, é extremamente recomendada, para ajudar a entender as especificações térmicas exigidas do processador. Para obter informações adicionais sobre o TAC, visite: <http://www.intel.com/go/chassis>

ENTRE EM CONTATO COM O FORNECEDOR DO SEU CHASSI, PARA OBTENIR INFORMAÇÕES SOBRE A COMPATIBILIDADE DE MODELOS ESPECÍFICOS.

<http://www.intel.com/go/integration>

ATTENZIONE:

Per garantire il funzionamento del processore Intel® nell'ambito delle specifiche termiche, la temperatura ambiente deve essere di 38°C o inferiore. L'integrazione di questo processore con uno chassis termicamente avanzato (TAC) basato sullo Chassis Air Guide versione 1.1 o equivalente è fortemente consigliata per soddisfare i requisiti delle specifiche termiche del processore. Per ulteriori informazioni sul TAC visitare il sito <http://www.intel.com/go/chassis>.

CONTATTARE IL VOSTRO RIVENDITORE DI CHASSIS PER OTTENERE INFORMAZIONI SULLA COMPATIBILITÀ DEI SINGOLI MODELLI.

PERHATIAN:

Untuk memastikan bahwa prosesor Intel® dapat beroperasi dalam spesifikasi termal, maka suhu sekitar di bagian dalam harus berkisar 38°C. Pemasangan prosesor ini dengan rangka yang memiliki keunggulan termal [Thermally Advantaged Chassis (TAC)] sesuai dengan Chassis Air Guide versi 1.1 atau yang setara sangat disarankan guna membantu memenuhi spesifikasi termal prosesor. Untuk informasi lebih lanjut tentang TAC, kunjungi situs web kami di: <http://www.intel.com/go/chassis>

HUBUNGI VENDOR CASING ANDA UNTUK INFORMASI KOMPATIBILITAS SESUAI SPESIFIKASI MODEL.

UWAGA:

Aby mieć pewność, że procesor Intel® pracować będzie w zakresie określonych warunków temperaturowych, wymagane jest zapewnienie temperatury wewnątrz obudowy na poziomie 38°C lub niższym. W celu zapewnienia pracy procesora w zakresie określonych warunków temperaturowych zaleca się integrację procesora z obudową minimalizującą nagrzewanie elementów (TAC - Thermally Advantaged Chassis, tzw. obudowa 38°C) wyposażoną w Chassis Air Guide wersja 1.1 (dukt wentylacyjny na bocznej ścianie) lub podobną. Więcej informacji dotyczących obudów TAC można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: <http://www.intel.com/go/chassis>

W SPRAWIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ZGODNOŚCI OKREŚLONYCH MODELI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PRODUCENTEM LUB IMPORTEREM OBUDOWY.

ВНИМАНИЕ!

Для обеспечения работы процессора Intel® в требуемом температурном режиме температура внутри корпуса компьютера не должна превышать 38°C. При интеграции, для обеспечения необходимого температурного режима работы процессора, рекомендуется применять корпуса, отвечающие стандарту Thermally Advantaged Chassis (TAC) и созданные на основе рекомендаций Chassis Air Guide version 1.1, или корпуса аналогичного типа. Более подробную информацию о корпусах, отвечающих стандарту TAC, можно получить по адресу: <http://www.intel.com/go/chassis>

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О СОВМЕСТИМОСТИ КОНКРЕТНЫХ МОДЕЛЕЙ СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬСЯ К ВАШЕМУ ПОСТАВЩИКУ КОРПУСОВ.

注意:

此 Intel® 處理器的內部周圍溫度必須低於攝氏 38 度，才能確保其運作能夠符合熱規範。極力建議您根據「機箱氣流指南」(Chassis Air Guide) 1.1 版或同等標準，將處理器與「熱助機箱」(TAC) 互相整合，以便符合規定的處理器熱規範。有關「熱助機箱」(TAC) 的詳細資訊，請瀏覽：<http://www.intel.com/go/chassis>。

請向您的機箱廠商查詢有關特定機型的相容性資訊。

<http://www.intel.com/go/integration>

注意:

为了确保此英特尔 (Intel®) 处理器能够在散热控制规格范围内正常运行，机箱内部环境温度需要维持在 38°C 或以下。建议此处理器应与基于 Chassis Air Guide version 1.1 (机箱气流指南 1.1 版) 或等同标准的 Thermally Advantaged Chassis (TAC，高级散热机箱) 一起使用，可有助于达到必需的处理器散热控制要求。若需要关于 TAC 的详细信息，请访问 <http://www.intel.com/go/chassis> 网站。

关于特定型号的兼容性信息，请咨询机箱供应商。

주의:

본 인텔® 프로세서가 온도 사양 내에서 작동할 수 있도록, 내부의 주변 온도는 38°C 이하이어야 합니다. 새시 에어 가이드 (CAG, Chassis Air Guide) 버전 1.1 또는 동등 사양을 따르는 Thermally Advantaged Chassis (TAC) 에 본 프로세서를 설치하여 프로세서 온도 사양을 준수할 수 있도록 적극 권장합니다. TAC에 대한 자세한 내용을 참조하려면 <http://www.intel.com/go/chassis> 를 방문하십시오.

특정 모델과 관련된 호환 정보에 대한 내용은 새시 판매업체에 문의하십시오.

注意:

本英特尔® 프로세서가 서멀仕様の範囲内で動作するには、室内の周囲温度を 38°C 以下に保つことが必要です。プロセッサのサーマル仕様の満たすには、Chassis Air Guide (シャーシエアガイド) バージョン 1.0 またはそれに類するものに基づいて、TAC (Thermally Advantaged Chassis) にこのプロセッサを組み込むよう強くお勧めします。TAC に関する詳細は、<http://www.intel.com/go/chassis> を参照してください。

特定のモデルに関する互換性については、シャーシベンダーにお問い合わせください。

ข้อควรระวัง:

เพื่อให้แน่ใจว่าโปรเซสเซอร์ของ Intel® นี้จะทำงานตามคุณลักษณะเฉพาะด้านความร้อน อนุกรมนี้จะต้องมีภายในจะต้องอยู่ที่ 38°C หรือต่ำกว่า ขอแนะนำให้เลือกใช้โปรเซสเซอร์นี้ร่วมกับโครงเครื่อง Thermally Advantaged Chassis (TAC) โดยอ้างอิงตามคู่มือ Chassis Air Guide เวอร์ชัน 1.1 หรือเทียบเท่า เพื่อให้ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะด้านความร้อนที่จำเป็น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TAC ดูที่: <http://www.intel.com/go/chassis>


โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายโครงเครื่องของท่าน สำหรับข้อมูลการใช้งานร่วมกันที่เกี่ยวข้องกับรุ่นใดรุ่นหนึ่งโดยเฉพาะ

CHÚ Ý:


Để đảm bảo bộ xử lý Intel® hoạt động trong tiêu chuẩn nhiệt độ cho phép, nhiệt độ bên trong môi trường hoạt động cần giữ ở mức 38°C hoặc thấp hơn. Việc lắp đặt bộ xử lý này vào Tủ máy Tản nhiệt (TAC) được khuyến cáo phải dựa theo Hướng dẫn Lưu thông nhiệt dành cho Tủ máy phiên bản 1.1 hoặc tương đương thì mới đáp ứng được yêu cầu tản nhiệt dành cho bộ xử lý. Để biết thêm thông tin về TAC, hãy truy cập địa chỉ <http://www.intel.com/go/chassis>

HÃY LIÊN HỆ NHÀ SẢN XUẤT TỦ MÁY ĐỂ BIẾT THÔNG TIN VỀ KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH LIÊN QUAN ĐẾN CÁC KIỂU TỦ MÁY CỤ THỂ.



<http://www.intel.com/go/integration>





<http://www.intel.com/go/integration>




<http://www.intel.com/go/integration>



<http://www.intel.com/go/integration>




<http://www.intel.com/go/integration>




<http://www.intel.com/go/integration>

Boxed Intel® Processor Removal Instructions


1




2



<http://www.intel.com/go/integration>



3



4



关于符合中国《电子信息产品污染控制管理办法》的声明
Management Methods on Control of Pollution from Electronic Information Products
(China RoHS declaration)

产品中有毒有害物质的名称及含量

部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
中央处理器 Central Processor Unit (CPU) 第一层互连接 First Level Interconnect 散热解决方案 Thermal Solution	X	○	○	○	○	○
○ : 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。 ○ : Indicates that this hazardous substance contained in all homogeneous materials of this part is below the limit requirement in SJ/T 11363-2006. x : 表示该有毒有害物质的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。 x : Indicates that this hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials of this part is above the limit requirement in SJ/T 11363-2006. 对销售之日的所售产品,本表显示我公司供应链的电子信息产品可能包含这些物质。注意:在所售产品中可能会也可能不会含有所有列出的部件。 This table shows where these substances may be found in the supply chain of our electronic information products, as of the date of sale of the enclosed product. Note that some of the component types listed above may or may not be a part of the enclosed product.						

<http://www.intel.com/go/integration>

<http://www.intel.com/go/integration>

Limited Warranty

Intel warrants to the purchaser of the Product (defined herein as the boxed Intel® processor and the accompanying thermal solution) in its original sealed packaging (“Original Purchaser”) and to the purchaser of a computer system built by an Original Purchaser containing the Product (“Original System Customer”) as follows: if the Product is properly used and installed, it will be free from defects in material and workmanship, and will substantially conform to Intel’s publicly available specifications for a period of three (3) years beginning on the date the Product was purchased in its original sealed packaging in the case of an Original Purchaser, and for a period of three (3) years beginning on the date of purchase of a computer system containing the Product for an Original System Customer. If the Product, which is the subject of this Limited Warranty, fails to conform to the above warranty during the warranty period, Intel, at its option, will:

REPAIR the Product by means of hardware and/or software; **OR**

REPLACE the Product with another product; **OR**, if Intel is unable to repair or replace the Product,

REFUND the then-current value of the Product at the time a claim for warranty service is made to Intel under this Limited Warranty.

THIS LIMITED WARRANTY, AND ANY IMPLIED WARRANTIES THAT MAY EXIST UNDER APPLICABLE STATE, NATIONAL, PROVINCIAL OR LOCAL LAW, APPLY ONLY TO YOU AS THE ORIGINAL PURCHASER OF THE PRODUCT OR COMPUTER SYSTEM THAT INCLUDES THE PRODUCT AND LASTS ONLY FOR AS LONG AS YOU CONTINUE TO OWN THE PRODUCT. WARRANTY COVERAGE TERMINATES IF THE ORIGINAL SYSTEM CUSTOMER SELLS OR OTHERWISE TRANSFERS THE COMPUTER SYSTEM WHICH INCLUDES THE PRODUCT.

EXTENT OF LIMITED WARRANTY

Intel does not warrant that the Product will be free from design defects or errors known as “errata.” Current characterized errata are available upon request. Further, this Limited Warranty does NOT cover:

- any costs associated with the repair or replacement of the Product including labor, installation or other costs incurred by you, and in particular, any costs relating to the removal or replacement of any Product that is soldered or otherwise permanently affixed to any printed circuit board; **OR**
- damage to the Product due to external causes, including accident, problems with electrical power, abnormal electrical, mechanical or environmental conditions, usage not in accordance with product instructions, misuse, neglect, alteration, repair, improper installation, or improper testing; **OR**
- any Product which has been modified or operated outside of Intel’s publicly available specifications or where the original identification markings (trademark or serial number) has been removed, altered or obliterated from the Product.

<http://www.intel.com/go/integration>

HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE

To obtain warranty service for the Product (whether purchased in its original sealed packaging or as part of a computer system), you may contact your original place of purchase in accordance with its instructions or you may contact Intel.

To request warranty service from Intel, you must contact the Intel Customer Support (“ICS”) center in your region within the warranty period during normal business hours (local time), excluding holidays and return the Product (the boxed Intel® processor and accompanying thermal solution) to the designated ICS center. (See back cover for information regarding how to contact ICS in your region.) Please be prepared to provide: (1) your name, mailing address, email address and telephone numbers; (2) proof of purchase; (3) model name and product identification number found on the Product; (4) if applicable, a description of the computer system including the brand and model; and (5) an explanation of the problem. The ICS representative may need additional information from you depending on the nature of the problem.

Upon ICS’s verification that the Product is eligible for warranty service, you will be issued a Return Material Authorization (“RMA”) number and provided with instructions for returning the Product to the designated ICS center. When you return the Product to the ICS center, you must include the RMA number on the outside of the package. Intel will not accept any returned Product without an RMA number, or that has an invalid RMA number, on the package. You must deliver the returned Product to the designated ICS center in the original or equivalent packaging, with shipping charges pre-paid (within the USA), and assume the risk of damage or loss during shipment. Freight charges and/or handling fees may apply if the Product for which you are requesting warranty services was not sold via authorized distribution in your country/region. (For a definition of country/region, contact the ICS center in your region or go to www.intel.com/support.)

Intel may elect to repair or replace the Product with either a new or reconditioned Product or components, as Intel deems appropriate. The repaired or replaced product will be shipped to you at the expense of Intel within a reasonable period of time after receipt of the returned Product by ICS. The returned Product shall become Intel’s property on receipt by ICS. The replacement product is warranted under this written warranty and is subject to the same limitations and exclusions for ninety (90) days or the remainder of the original warranty period, whichever is longer. If Intel replaces the Product, the Limited Warranty period for the replacement Product is not extended.

WARRANTY LIMITATIONS AND EXCLUSIONS

THIS WARRANTY REPLACES ALL OTHER WARRANTIES FOR THE PRODUCT AND INTEL DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NONINFRINGEMENT, COURSE OF DEALING AND USAGE OF TRADE. Some states (or jurisdictions) do not allow the exclusion of implied warranties so this limitation may not apply to you. ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES ARE LIMITED IN DURATION TO THE LIMITED WARRANTY PERIOD. NO WARRANTIES APPLY AFTER THAT PERIOD. Some states (or jurisdictions) do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so this limitation may not apply to you.

<http://www.intel.com/go/integration>

LIMITATIONS OF LIABILITY

INTEL'S RESPONSIBILITY UNDER THIS OR ANY OTHER WARRANTY, IMPLIED OR EXPRESS, IS LIMITED TO REPAIR, REPLACEMENT OR REFUND, AS SET FORTH ABOVE. THESE REMEDIES ARE THE SOLE AND EXCLUSIVE REMEDIES FOR ANY BREACH OF WARRANTY. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, INTEL IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY DIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM ANY BREACH OF WARRANTY OR UNDER ANY OTHER LEGAL THEORY (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOST PROFITS, DOWNTIME, GOODWILL, DAMAGE TO OR REPLACEMENT OF EQUIPMENT AND PROPERTY, AND ANY COSTS OF RECOVERING, REPROGRAMMING, OR REPRODUCING ANY PROGRAM OR DATA STORED IN OR USED WITH A SYSTEM CONTAINING THE PRODUCT), EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. Some states (or jurisdictions) do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you.

THIS LIMITED WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY BY STATE OR JURISDICTION.

ANY AND ALL DISPUTES ARISING UNDER OR RELATED TO THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE ADJUDICATED IN THE FOLLOWING FORUMS AND GOVERNED BY THE FOLLOWING LAWS: FOR THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, NORTH AMERICA AND SOUTH AMERICA, THE FORUM SHALL BE SANTA CLARA, CALIFORNIA, USA AND THE APPLICABLE LAW SHALL BE THAT OF THE STATE OF DELAWARE. FOR THE ASIA PACIFIC REGION (EXCEPT FOR MAINLAND CHINA), THE FORUM SHALL BE SINGAPORE AND THE APPLICABLE LAW SHALL BE THAT OF SINGAPORE. FOR EUROPE AND THE REST OF THE WORLD, THE FORUM SHALL BE LONDON AND THE APPLICABLE LAW SHALL BE THAT OF ENGLAND AND WALES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICT BETWEEN THE ENGLISH LANGUAGE VERSION AND ANY OTHER TRANSLATED VERSION(S) OF THIS LIMITED WARRANTY (WITH THE EXCEPTION OF THE SIMPLIFIED CHINESE VERSION), THE ENGLISH LANGUAGE VERSION SHALL CONTROL.

Garantie limitée

Intel garantit à l'acheteur du Produit (défini ici comme étant le processeur Intel® dans son coffret et la solution thermique qui l'accompagne) dans son emballage d'origine non ouvert (« Acheteur original ») et à l'acheteur d'un système informatique construit par un Acheteur original contenant le Produit (« Client système original ») ce qui suit: si le Produit est correctement utilisé et installé, il sera exempt de tout défaut de matériel et de fabrication et sera conforme aux spécifications publiées par Intel, pendant une durée de trois (3) ans à compter de la date d'achat du Produit dans son emballage original fermé, dans le cas d'un Acheteur original, et pendant une durée de trois (3) ans à compter de la date d'achat d'un système informatique contenant le Produit pour un Client système original.

<http://www.intel.com/go/integration>

Si le Produit couvert par la présente Garantie limitée n'est pas conforme à la garantie ci-dessus pendant la période de garantie, Intel a le choix entre:

RÉPARER le Produit au moyen de matériel informatique et/ou de logiciels ; **OU**

REPLACER le Produit par un autre produit; **OU**, si Intel ne peut pas le réparer ni le remplacer,

REMBOURSER le Produit à sa valeur au moment où une demande de service sous garantie est adressée à Intel dans le cadre de cette Garantie limitée.

LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE, ET TOUTES LES GARANTIES TACITES ÉVENTUELLEMENT PRÉVUES PAR LE DROIT APPLICABLE AU NIVEAU DES ÉTATS, AU NIVEAU NATIONAL, AU NIVEAU PROVINCIAL OU AU NIVEAU LOCAL, NE S'APPLIQUENT QU'À VOUS EN TANT QU'ACHETEUR ORIGINAL DU PRODUIT OU DU SYSTÈME INFORMATIQUE QUI COMPREND LE PRODUIT, ET EXPIRENT DÈS QUE VOUS N'ÊTES PLUS PROPRIÉTAIRE DU PRODUIT. LA COUVERTURE DE LA GARANTIE PREND FIN SI LE CLIENT SYSTÈME ORIGINAL VEND OU TRANSFÈRE DE TOUTE AUTRE MANIÈRE LE SYSTÈME INFORMATIQUE QUI COMPREND LE PRODUIT.

ÉTENDUE DE LA GARANTIE LIMITÉE

Intel ne garantit pas l'absence de défauts ou d'erreurs de conception, appelés « errata », au sein du Produit. La liste des errata actuellement connus est disponible sur demande. De plus, la présente garantie limitée NE couvre PAS:

- les frais associés à la réparation ou au remplacement du Produit, y compris les frais de main d'œuvre, d'installation ou autres frais encourus par vous, et en particulier, tous les frais ayant trait à l'enlèvement ou au remplacement de tout Produit qui est soudé ou fixé de façon permanente par un autre moyen à une carte à circuits imprimés; **OU**
- les dommages du Produit dus à des causes externes, notamment les accidents, problèmes d'alimentation électrique, conditions électriques, mécaniques ou environnementales anormales, utilisation non conforme au mode d'emploi du produit, négligences, modifications, réparations, ainsi qu'à une installation ou des tests inappropriés; **OU**
- un Produit qui a été modifié ou utilisé en dehors des spécifications publiées par Intel, ou sur lequel les marques d'identification originales (marque ou numéro de série) ont été enlevées, modifiées ou effacées.

COMMENT BÉNÉFICIER DES SERVICES DE LA GARANTIE

Pour bénéficier des services de garantie pour le Produit (qu'il ait été acheté dans son emballage original fermé ou dans un système informatique), vous pouvez contacter votre point de vente original, en suivant ses instructions, ou contacter Intel.

Pour bénéficier des services de garantie d'Intel, vous devez contacter le centre de support client Intel (« SCI ») dans votre région durant la période de garantie, pendant les heures ouvrables (heure locale), à l'exception des jours fériés, et renvoyer le Produit (le processeur Intel® dans son coffret et la solution thermique qui l'accompagne)

<http://www.intel.com/go/integration>

For support, first visit support.intel.com

If you need further help, call:

To obtain warranty service in the US and Canada call 1-800-628-8686

North America 916-377-7000

Latin America

Spanish 001-916-377-0114
Portuguese 001-916-377-0180

Europe

Belgium 02-714 3182
Denmark 38-4870771
Finland 9-693-79297
France 01-41-91 85 29
Germany 069-9509-6099
Holland 020-487-4562
Italy 02-696-33276
Norway 23-1620-50
Spain 91-377-8166
Sweden 08-445-1251
United Kingdom 0870-607-2439

Japan 0120-868686

Asia-Pacific

Australia 1800-649-931
Hong Kong 852-2 844-4456
Korea 822-767-2595
Singapore 65-6213-1311
Taiwan 2-2545-1640
China 800-820-1100
Malaysia 1800-80-1390
New Zealand 0800-444-365
Philippines 1800-1-651-0117
Indonesia 803-65-7249
Thailand 1800-6310003
Pakistan 63-2-636-8415
Vietnam 63-2-636-8416
India 0006517-2-68303634

From India an IDD-equipped phone is required.

<http://www.intel.com/go/integration>